


Технические характеристики	1
Кнопки управления и индикация	1
Переключение и активация каналов	2
Замена батареи питания	3

Specifications	5
Control Buttons and LED Indication	5
Channel Selecting and Activating	6
Replacing the Battery	7

Пульты дистанционного управления T5PRO, T15PRO

T5PRO, T15PRO Remote Controls

Инструкция по программированию
Programming Instructions



1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика	Значение
Элемент питания, CR2430	3 В
Частота радиоканала	433,92 МГц
Рабочий диапазон температуры	-10...+50 °С
Дальность действия	100 м — в открытом пространстве 35 м — при наличии препятствий
Количество каналов	5, 15




ПРИМЕЧАНИЕ:


Количество каналов соответствует числу в названии пульта.

2. КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ И ИНДИКАЦИЯ

Пульт Т5PRO




Пульт Т15PRO



* Для снятия задней крышки см. п. 4.

3. ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ И АКТИВАЦИЯ КАНАЛОВ УПРАВЛЕНИЯ

Пульт T5PRO




Для выбора канала управления используйте кнопки выбора канала.*

Пульт T15PRO



Для выбора канала управления используйте кнопки выбора канала.**

Нажмите кнопку для активации режима записи пультов в приемнике.



* Для одновременного управления всеми каналами нажимайте на любую кнопку выбора канала до тех пор, пока все диоды на пульте не загорятся.

** Для одновременного управления всеми каналами нажимайте на любую кнопку выбора канала до тех пор, пока на дисплее не высветится значение «00».

Для записи пульта в приемник необходимо зажать на приемнике кнопку записи пультов и удерживать до тех пор, пока не загорится светодиод.

Выбрать нужный канал и нажать на любую из трех кнопок управления 2 раза.


В дальнейшем для входа в режим программирования достаточно нажать на пульте кнопку, расположенную на его тыльной стороне.



ВНИМАНИЕ!

Пульт T5PRO/T15PROPRO занимает две ячейки памяти, поэтому в память приемника, рассчитанного на 60 пользователей, можно записать не более 30 пультов данных моделей.

4. ЗАМЕНА БАТАРЕИ ПИТАНИЯ



1. SPECIFICATIONS

Specification	Value
Battery, CR2430	3 V
Chanel frequency	433,92 MHz
Operating temperature	-10...+50 °C
Operating range	100 m — open space 35 m — obstructed space
Number of channels	5, 15




NOTE:


The number of channels corresponds to the figure in the remote control name.

2. CONTROL BUTTONS AND LED INDICATION

T5PRO Remote Control




T15PRO Remote Control



* To remove the rear cover, see p. 4.


3. CHANNEL SELECTING AND ACTIVATING

T5PRO Remote Control



To choose a channel use the CHANNEL selection button.*

T15PRO Remote Control



To choose a channel use the CHANNEL selection button.**

Press the button to activate remote control recording mode in the receiver.




* To control all the channels simultaneously press any of the CHANNEL selection buttons till all the LEDs light up.

** To control all the channels simultaneously press any of the CHANNEL selection buttons till the «00» indication is displayed.

To record the remote to the receiver, press the remote recording button on the receiver and hold it until the led lights up.
Choose the channel and press any of the three control buttons twice.
Further to enter the programming mode, just press the button located on the back of the remote control.

WARNING!
T5PROPRO/T15PROPRO remote control takes up two memory cells, so no more than 30 remotes of these models can be stored in the memory of a receiver designed for 60 users.

4. REPLACING THE BATTERY



DoorHAN®

Концерн DoorHan благодарит вас за приобретение нашей продукции. Мы надеемся, что вы останетесь довольны качеством данного изделия.

По вопросам приобретения, дистрибьюции и технического обслуживания обращайтесь в офисы региональных представителей или центральный офис компании по адресу:

Россия, 143002, Московская обл.,
г. Одинцово, с. Акулово,
ул. Новая, д. 120, стр. 1
Тел.: 8 495 933-24-00
E-mail: Info@doorhan.ru
www.doorhan.ru

We very much appreciate that you have chosen the product manufactured by our company and believe that you will be satisfied with its quality.

For information on purchasing, distribution and servicing contact DoorHan central office at:

120 Novaya street bld. 1, Akulovo village,
Odintsovo, Moscow region,
143002, Russia
Phone: +7 495 933-24-00
E-mail: info@doorhan.com
www.doorhan.com