



Общая информация об устройстве	2
Параметры устройства	2
Правила безопасности	3
Скачивание приложения	3
Сопряжение устройства	4
Добавление устройства через приложение	5
Преимущества использования приложения «DoorHan»	11

Сценарная кнопка






Вы приобрели устройство «Сценарная кнопка DoorHan», предназначенное для управления сценариями умного дома. Устройство поддерживает три типа нажатия для запуска различных сценариев, а также настройку и управление через мобильное приложение «DoorHan».

1. Вход: 3 В, CR2032
2. Рабочая температура: 0°C...+55°C
3. Протокол: ZigBee 3.0
4. Рабочий диапазон: 26 м (на открытой местности)

Не используйте данное электронное устройство ненадлежащим образом. Неправильное использование снизит производительность и срок службы устройства. В тяжелых случаях это может повредить устройство и создать скрытую опасность для вашей безопасности.

Найдите «DoorHan» в App Store / Google Play / RuStore
или отсканируйте QR-код ниже для загрузки.






1. Включите устройство и убедитесь, что мобильный телефон подключен к сети и успешно добавлен «Центр умного дома DoorHan» (шлюз).
2. Откройте приложение «DoorHan» на главной странице нажмите на кнопку «+» и на кнопку «Добавить устройство».
3. Нажмите и удерживайте кнопку сброса на лицевой части устройства более 10 секунд, пока не начнет мигать индикатор сети. Добавьте устройство в соответствии с инструкциями приложения.
4. Когда приложение обнаружит устройство, нажмите на его значок и следуйте инструкциям на экране, чтобы завершить сопряжение.

При возникновении сложностей с эксплуатацией устройства обращайтесь по телефону поддержки

8 800 200-22-08

1. Чтобы добавить устройство, выберите знак «+» в правом верхнем углу. Затем нажмите «Добавить устройство».





DoorHAN®

Международный концерн DoorHan благодарит вас за приобретение нашей продукции. Мы надеемся, что вы останетесь довольны качеством данного изделия.

По вопросам приобретения, дистрибьюции и технического обслуживания обращайтесь в офисы региональных представителей или центральный офис компании по адресу:

Россия, 143002, Московская обл.,
г. Одинцово, с. Акулово,
ул. Новая, д. 120, стр. 1
Тел.: 8 495 933-24-00
E-mail: info@doorhan.ru
www.doorhan.ru