


Общая информация	2
Монтаж	3
Подключение подсветки столба	3

Инструкция по монтажу BOLLARD-POST

Руководство по монтажу



1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Стационарный боллард BOLLARD-POST представляет собой ограждающее устройство в виде неподвижного стального столба с подсветкой, надежно перекрывающее дорогу для проезда автотранспорта и сохраняющее открытым проход для пешеходов. Стационарные болларды используются для ограничения проезда автотранспорта и организации парковочного простран-

ства, а также применяются в качестве противотаранного устройства. Могут быть использованы совместно с автоматическими подъемными боллардами BOLLARD-HB220 и BOLLARD-HB220-ECO при реализации системы ограждения объекта, так как видимая часть (столб) у изделий визуально не отличается.

Рис. 1.1. Габаритные размеры изделия




Таблица 1.1. Технические характеристики

Характеристика	Значение
Модель	BOLLARD-POST
Встроенная подсветка	Да
Масса, кг	20
Высота столба, мм	600
Диаметр столба, мм	219
Толщина стенки столба, мм	3
Материал изготовления	Нержавеющая сталь

2. МОНТАЖ

Рис. 2.1




Рис. 2.2




Рис. 2.3





Рис. 2.4



⚠ ВНИМАНИЕ!


Схема армирования для усиления фиксации болларда при монтаже выполняется заказчиком самостоятельно и носит рекомендательный характер!

3. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПОДСВЕТКИ СТОЛБА

Светодиодная подсветка столба BOLLARD-POST располагается в его верхней части, что позволяет отчетливо

видеть препятствие в темное время суток для исключения случайного наезда на боллард.

Рис. 2.3



⚠ ВНИМАНИЕ!

Трансформатор в комплект поставки изделия не входит! Подсветка каждого столба потребляет ~0,6 А. Подключение подсветки должно выполняться квалифицированным специалистом согласно схеме подключения.

DoorHAN®

Международный концерн DoorHan благодарит вас за приобретение нашей продукции. Мы надеемся, что вы останетесь довольны качеством данного изделия.

По вопросам приобретения, дистрибьюции и технического обслуживания обращайтесь в офисы региональных представителей или центральный офис компании по адресу:

Россия, 143002, Московская обл.,
г. Одинцово, с. Акулово,
ул. Новая, д. 120, стр. 1
Тел.: 8 495 933-24-00
Эл. почта: info@doorhan.ru
www.doorhan.ru